# 实验四 典型系统的瞬态响应和稳态性能分析

- 一、实验目的
- 1.观察和分析典型二阶系统在欠阻尼、临界阻尼、过阻尼的响应曲线。
- 2.研究二阶系统的特征参数,阻尼比 $\zeta$ 和无阻尼自然频率 $\omega$ n 对系统动态性能的影响。
- 3. 掌握测试过渡过程的一种测试方法。
- 4.熟悉 Routh 判据. 用 Routh 判据对三阶系统进行稳定性分析。
- 二、实验设备
- 1、PC 机一台
- 2、澄科 7304 虚拟仪器一台
- 3、自动控制原理课程实验套件一套
- 4、面包线若干
- 三、 实验原理

采用有源网络来模拟各种典型环节,然后按照给定系统的结构图将典型环节连接起来,得到对应的二阶、三阶系统,改变系统的特征参量 (ξ、ωn),研究各参数对系统性能指标的影响。

常用的时域性能指标: 
$$\sigma_p = \frac{c(tp) - c(\infty)}{c(\infty)} = e^{-\frac{\xi \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$
 
$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_{n\sqrt{1-\zeta^2}}}$$
 
$$t_r = \frac{\pi - \varphi}{\omega_d} = \frac{\pi - \varphi}{\omega_{n\sqrt{1-\zeta^2}}}$$
 
$$t_s = \frac{3{\sim}4}{\xi \omega_n}$$

四、实验内容

- 1. 典型的二阶系统稳定性分析
- (1) 结构框图: 如图 4-1 所示。




图 4-1 二阶系统结构框图

(2) 对应的模拟电路图: 如图 4-2 所示。




图 4-2 二阶系统模拟电路

(3) 理论分析 系统开环传递函数为:  $G(s) = \frac{K_1}{T_0 s(T_1 s + 1)} = \frac{K_1}{s(T_1 s + 1)}$ , 开环增益 $K = \frac{K_1}{T_0}$  在此实验中(图 4-2),  $T_0 = 0.2s$ ,  $T_1 = Rx \cdot C2$ ,  $K_1 = \frac{Rx}{R1}$ 

系统闭环传递函数为:  $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 

其中自然振荡角频率:  $\omega_n=\sqrt{\frac{\kappa_1}{r_1r_o}}$ ,阻尼比:  $\zeta=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{r_o}{\kappa_1r_1}}$ 

(4) 实验内容 实验中 Rx 连接 1#4 区域的电位器 Rp301(200k),改变电位器 Rx 阻值大小,观察研究不同参数特征下的时域响应。4-3a, 4-3b, 4-3c 分别对应二阶系统在欠阻尼,临界阻尼,过阻尼三种情况下的阶跃响应曲线。观察二阶系统的动态性能及稳定性,应与理论分析基本吻合。




图 4-3 二阶系统时域响应曲线

## 2. 典型的三阶系统稳定性分析

## (1)结构框图: 如图 4-4 所示。




图 4-4 三阶系统结构框图

## (2) 模拟电路图: 如图 4-5 所示。




图 4-5 三阶系统模拟电路图

## (3) 理论分析

该系统开环传递函数为:  $G(s) = \frac{K}{s(0.\ 1s+1)\ (0.\ 5s+1)}$  ,  $K=500\ /\ Rx$  , Rx 的单位为  $k\Omega$ 。系统的特征方程为:  $1+G(s)H(s)=0\Rightarrow s^3+12s^2+20s+20K=0$ 

## (4) 实验内容

实验前由Routh 判断得Routh 行列式为:

为了保证系统稳定, 第一列各值应为正数, 所以有

$$\begin{cases} -\frac{5}{3}K + 20 > 0\\ 20K > 0 \end{cases}$$

得: 0 < K < 12 Rx > 41.7KΩ 系统稳定

K = 12 Rx = 41.7KΩ 系统临界稳定

K > 12 Rx < 41.7KΩ 系统不稳定

### 五、 实验步骤

## (一) 二阶系统

- 1、利用 1#、2#、3#和 8A#模块搭建图 4-2 所需的电路, Rp301 (Rx) 调为 200K。其中, r(t)输入阶跃信号, c(t)为输出信号。输入信号 r(t)连接实验电路板的下方【模拟信号输入】区域的 AI 1 接线柱, 输出信号 c(t)连接实验电路板的下方【模拟信号输入】区域的 AI 2 接线柱。
- 2、启动【Electronics Pioneer】仪器工具栏。
- 3、打开【Electronics Pioneer—Power】程控电源软件面板,设置【+/-5V 3.3V】为【开启】状态,设置【正电源】值为【+15V】和【负电源值为【-15V】,电流【I】均设置为 100mA。
- 4、打开【Electronics Pioneer—Scope】示波器软件面板,设置示波器【运行】状态为【启动】,设置启用【CH1】和【CH2】通道。
- 5、将实验电路板【0#】区域【阶跃信号类型】拨动开关拨至【+1V】。
- 6、确认实验电路连接无误,按下实验电路板【0#】区域【电源开关】按钮。 正常情况下,实验电路板右上方的+V、-V、+5V、-5V 指示灯会相应点亮。
- 7、按下实验电路板【0#】区域【按下输出阶跃信号】按钮(保持 5 秒以上)后松开、观察示波器实验程序中 CH 1 和 CH 2 通道波形的情况。
- 8、输入阶跃信号,通过示波器观测不同特征参量下输出阶跃响应曲线,并记录 t 曲线的超调量σ%、峰值时间<sup>p</sup>以及调节时间<sup>s</sup>。将测量值和计算值进行比较 (实验前必须按公式计算出)。将实验结果填入表 4-1 中。
- 9、调整实验电路板【1#4】区域的电位器 Rp301(Rx),分别按 R = 100K; 70.7K; 40K; 改变系统开环增益,使系统测量分别处于典型二阶系统的欠阻尼 状态、临界阻尼状态、过阻尼状态。通过示波器观测不同特征参量下输出阶跃

响应曲线,并记录曲线的超调量 $\sigma$ %、峰值时间  $\sigma$  以及调节时间  $\sigma$  。将测量值和计算值进行比较(实验前必须按公式计算出)。将实验结果填入表 4-1 中。

注意:测量 Rp301 的电阻值,需要将 Rp301 完全从实验电路中断开。在 Rp301 不带电的情况下,使用【Electronics Pioneer—DMM】万用表软件面板测量并记录 Rp301 的值。

### (二) 典型三阶系统的性能

- 1、利用 1#、2#、5#、6#和 8A#(或 8B#)模块搭建图 4-5 所需的电路。 其中,r(t)输入阶跃信号,c(t)为输出信号。输入信号 r(t)连接实验电路板的下方 【模拟信号输入】区域的 AI 1 接线柱,输出信号 c(t)连接实验电路板的下方 【模拟信号输入】区域的 AI 2 接线柱。
  - 2、启动【Electronics Pioneer】仪器工具栏。
- 3、打开【Electronics Pioneer—Power】程控电源软件面板,设置【+/-5V 3.3V】为【开启】状态,设置【正电源】值为【+15V】和【负电源值为【-15V】,电流【I】均设置为 100mA。
- 4、打开【Electronics Pioneer—Scope】示波器软件面板,设置示波器【运行】状态为【启动】,设置启用【CH 1】和【CH2】通道。
  - 5、将实验电路板【0#】区域【阶跃信号类型】拨动开关拨至【+1V】。
- 6、确认实验电路连接无误,按下实验电路板【0#】区域【电源开关】按钮。正常情况下,实验电路板右上方的+V、-V、+5V、-5V 指示灯会相应点亮。
- 7、按下实验电路板【0#】区域【按下输出阶跃信号】按钮(保持 5 秒以上)后松开,观察示波器实验程序中 CH 1 和 CH 2 通道波形的情况。
- 8、调节电位器 Rp601,使 Rx 为 30K,观察系统的响应曲线,并记录波形。并将实验结果填入表 4-2 中。
- 9、减小开环增益 (Rx = 41.7K; 100K), 观察响应曲线, 并记录波形。并将实验结果填入表 4-2 中。

Rx (KΩ)	开环增益 K	稳定性
30		
41.7		
100		

表 4-2 三阶系统实验结果

测量 Rp601 的电阻值,需要将 Rp601 完全从实验电路中断开。在 Rp601 不带电的情况下,使用【Electronics Pioneer—DMM】万用表软件面板测量并记录 Rp601 的值,留作实验报告需要的数据。

六、 实验报告

- 1.画出二阶系统的模拟电路图, 讨论典型二阶系统性能指标与ζ, ω, 的关系。
- 2.把不同ζ和ω。条件下测量的σ%和 ts 值列表,根据测量结果得出相应结论。

## 七、预习要求

- 1. 阅读实验原理部分, 掌握时域性能指标的测量方法。
- 2. 按实验中二阶系统的给定参数, 计算出不同ζ、ωn 下的性能指标的理论值。

注意: 本次实验,可调电阻用实验板右下方的可调电位器进行调节,电阻值用实验系统自带的万用表测。

表 4-1 二阶系统实验结果

R <sub>X</sub> (K Ω )	K	ωη	ξ	$C(t_p)$	C(∞)	$\sigma_{\mathrm{p}}$		t,(秒)		t <sub>s</sub> (秒)	
						理论值	测量值	理论值	测量值	理论值	测量值
200											
100											
70.7				无		无		无			
40				无		无		无			